



ENTRETIEN DES PRODUITS

Chaussures de ski de rando/
chaussons



NETTOYAGE / SÉCHAGE 3

ENTRETIEN 4

RANGEMENT 5

SERVICE 6

Choisir les bonnes chaussures de ski de randonnée n'est pas toujours facile. Une fois trouvées, l'idée est d'en profiter le plus longtemps possible. Nous expliquons ici comment prendre soin des chaussures de rando tout au long de la saison et quelles sont les choses importantes à respecter lors de leur rangement en été, pour les faire durer plus longtemps et de manière fiable.

BON À SAVOIR

- ▶ Le séchage systématique et minutieux des chaussures de ski de randonnée est la principale mesure d'entretien pendant la saison en cours.
- ▶ Les plastifiants de la coque s'évaporent en moyenne après environ 8 ans et la matière des chaussures peut subir des fissures ou des cassures. Une couleur qui s'estompe ou qui change est un indicateur de vieillissement!
- ▶ Si les chaussons présentent des signes d'usure ou d'abrasion, il est possible de les réparer avec des patchs spéciaux livrés dans la boîte à chaussures.

Avant le nettoyage

- ▶ La coque et le chausson doivent être lavés séparément. Il faut donc retirer le chausson de la coque avant le nettoyage.
- ▶ La semelle intérieure doit en outre aussi être retirée du chausson et doit être nettoyée séparément.
- ▶ Pour le nettoyage des chaussons, préparer dans un récipient approprié une solution simple avec un détergent fonctionnel doux et de l'eau chaude (max. 40 °C). Notre conseil: quelques gouttes d'huile de tea tree dans la solution de lavage préviennent l'apparition d'odeurs désagréables.

Nettoyage

- ▶ Les coques se lavent facilement avec du savon doux, de l'eau tiède et un chiffon.
- ▶ Pour les chaussons, nous recommandons de les laver exclusivement à la main, en les faisant tremper pendant environ 30 minutes et en les pétrissant ensuite doucement. Cette opération peut être répétée plusieurs fois, en fonction du degré de saleté.
- ▶ Rincer ensuite les chaussons à l'eau claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus de lessive, puis les essorer avec précaution.
- ▶ Les semelles intérieures peuvent être lavées avec une solution savonneuse et une brosse. Il faut ensuite les rincer à l'eau claire.

Séchage

- ▶ Il faut s'assurer que tout soit bien sec avant de replacer le chausson et la semelle intérieure dans la coque!
- ▶ L'idéal pour le séchage est de choisir un endroit chaud et plutôt sec.
- ▶ Éviter une exposition à une source de chaleur directe et/ou élevée, qui peut provoquer des changements de forme et de couleur.



Tout de suite après l'activité

- ▶ Quand les pieds ont transpiré lors d'une randonnée à ski, retirer les chaussons de la coque et les faire sécher dans un endroit chaud et pas trop humide.
- ▶ Ne pas faire sécher les chaussons et les coques à proximité immédiate d'un radiateur ou d'un four. Une forte chaleur peut entraîner une modification de la forme et de la couleur.
- ▶ Ne replacer les chaussons dans les coques qu'une fois qu'ils sont complètement secs.

Si les chaussons présentent des signes d'usure ou d'abrasion, il est possible de les réparer avec des patches spéciaux livrés dans la boîte à chaussures. Nous recommandons de remplacer les chaussons s'ils présentent des trous ou des déformations importantes. Il est possible d'acheter de nouveaux chaussons dans la boutique en ligne DYNAFIT: [Femmes](#) et [Hommes](#)



Durant la saison

Pendant la saison, il est recommandé de ranger les chaussures de ski de randonnée dans un endroit bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil et de fortes variations de température.

Hors saison

- ▶ Un endroit sec et à l'abri de la lumière est le plus approprié pour le rangement durant les mois d'été.
- ▶ Ranger les chaussures que lorsqu'elles sont complètement sèches. Elles doivent être assemblées (chaussons et semelles dans les coques) et les boucles et les sangles doivent être légèrement fermées.
- ▶ Les rayons UV et le temps peuvent modifier la couleur des chaussures. Nous recommandons de les ranger dans leur boîte afin de conserver le plus longtemps possible leur couleur d'origine.



Réparations et pièces de rechange

Nous proposons des options de réparation et des pièces de rechange pour de nombreux produits, selon notre credo «réparer plutôt que jeter». Renseigne-toi auprès de ton revendeur DYNAFIT ou de notre [service clientèle](#).



Nous sommes convaincus et fiers de la fiabilité et de la longévité de nos produits, ce qui nous permet de proposer un gage de qualité exceptionnel: notre garantie à vie LIFETIME GUARANTEE sur nos fixations, chaussures de ski de randonnée et lunettes de ski et de soleil. Nous prolongeons également la garantie de deux à trois ans sur tous tes autres produits DYNAFIT si tu les enregistres en ligne.

Des informations supplémentaires à ce sujet sont disponibles ici: [LIFETIME GUARANTEE](#)

