



BOOTS TLT8

**USER INSTRUCTIONS | ISTRUZIONI PER L'USO
BEDIENUNGSANWEISUNG | NOTICE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE USO**



DYNAFIT

TLT8



TLT8 CARBONIO



TLT8 EXPEDITION



TLT8 EXPEDITION W





THANK YOU FOR CHOOSING DYNAFIT SKI BOOTS!!

DYNAFIT ski boots are engineered and produced to meet the highest industry standards in both performance and quality. With the quality, types of materials used, and the dynamic performance-oriented functions, every boot is specifically designed to cater to the needs of an AT skier. Within our collection you will surely find the right boot to satisfy your backcountry needs. For your own safety and knowledge, we ask that you please read and review the following user manual.

ATTENTION ALL USERS!

PLEASE RECOGNIZE THAT SKIING, AMONG MANY OTHER OUTDOOR ACTIVITIES, CAN BE DANGEROUS. PLEASE BE AWARE AND EXERCISE CAUTION.

For your safety we recommend that you replace the shells of your boots (regardless of brand) after approximately four years. Please keep in mind that depending on use, care, and treatment of your boots, this time span may vary. The lifespan of your DYNAFIT boots can be extended by simply consulting your local dealer at the end of the ski season. Ask

your dealer to evaluate the condition of your boots and its operating components. Your dealer should be able to replace most parts. The boot outsole and many other parts are replaceable.

INSTRUCTIONS FOR USE

NOTE: For any questions regarding or relating to the proper fitting or use of the DYNAFIT TLT8 boots, please consult an authorized DYNAFIT dealer.

ADJUSTMENT OF THE BUCKLES: DYNAFIT TLT8 employs a revolutionary patented closure mechanism called Ultralock 4.0, which enables you to switch from walk mode to ski mode with a single movement of the cuff buckle.

- LOWER BUCKLE: The lower ratchet buckle can be micro-adjusted to a range of positions; simply insert the rigid ratchet strap into the buckle housing and adjust to achieve desired fit. Once the buckle is closed, your foot, and in particular your heel must be held firmly inside the shell.
- UPPER BUCKLE: The upper cuff ratchet buckle can be micro-adjusted to a range of positions; simply insert the rigid ratchet strap into the buckle housing and adjust to achieve desired fit. The adjustment should be enough to securely close the cuff around your lower leg for downhill ski mode.

- **WALK/RUN MODE:** Once the buckles have been correctly adjusted, open the rear lever to switch the mechanism to walk mode and at the same time release the cuff, and open the Ultra Lock Strap (if present). This simple action enables you to walk and run with incredible agility and freedom of movement.
- **SKI MODE:** Close the Ultra Lock Strap (if present) and then close the rear lever to lock the boot into ski mode and at the same time tighten the cuff. When the lever is closed the mechanism will lock into place automatically following the first flex of the cuff.

TF CUSTOM READY – CUSTOM LIGHT: Always refer to an authorized DYNAFIT retailer when molding your liners. In order to get the best fit and to be covered by the warranty we recommend using only blowing heat towers shown on the picture (1) and not others heating systems.

MOLDING LINERS: Remove the footbed (if present) before heating the liner. Warm up the liners with air blowing heating system. Do all shaping with the liners in the boots, do not warm up the liners separately from the shells to avoid damaging them. During the heating time prepare your feet wearing the socks you usually use during the activity, put the toe caps on your toes in order to gain room on the toe box (2) and the Nylon socks useful to slip into the boot (3). Just a bit before the count down is finishing, take out the first boot and leave the second one on the machine. Place the footbeds (if needed) back into the boot before stepping in. Place your foot into the boot helping you with a shoehorn. Close the boot into downhill mode to a level of medium tightness. Remain in a

stable standing position and wait at least 10 minutes to allow the liner to cool down and walking on the heels in the first 10 seconds. Repeat these points for the second boot. External abrasion on Thermoformable liners is normal. In the boot box, special patches are provided to reinforce your liners if you start to see abrasion occurring on the outside of the liners.

CARE AND MAINTENANCE OF YOUR DYNAFIT BOOTS:

- Use only mild soap and water to clean your boots.
- If the liners are wet, remove them from the shells. Take out the footbeds and place them in a warm, dry place. Keep them away from direct heat sources, such as radiators, fireplaces, or ovens, as this may cause damage or change the fit.
- Before storing the boots for an extended period of time, be sure the liners and shells are completely dry. Place the liners in the shells and close the buckles loosely.
- With time and sun exposure, the coloration of the boots may change. Especially the white color could become less bright. To preserve the color of your boots we suggest that you store them in their box or in a place protected from direct sunlight.

LIFETIME GUARANTEE:

The DYNAFIT warranty covers all manufacturing and material defects for 2 (two) years from the date of purchase. If registering your ski boot under [dynafit.com/product-service](https://www.dynafit.com/product-service) you can extend it into a **Lifetime Guarantee of 5 years**. The Lifetime Guarantee is only available to the original/first owner of the product. All DYNAFIT ski touring boots are guaranteed against **manufacturing or material defects for 5 years**.

Note - normal wear and tear (damage that naturally and inevitably occurs as a result of normal use), misuse, modification, unauthorized repairs and improper care of your boots is excluded and not covered.

For all defects covered by the Lifetime Guarantee, DYNAFIT will replace or repair the product at their sole discretion. The buyer should either return the clean and dry boots to the place of purchase with proof of purchase or claim the product directly via [dynafit.com](https://www.dynafit.com).

LIFETIME GUARANTEE

HANDMADE IN ITALY



GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PAIO DI SCARPONI DYNAFIT!

Gli scarponi da sci alpinismo DYNAFIT sono quanto di più avanzato sia disponibile sul mercato, sia dal punto di vista qualitativo che tecnico. Grazie alla loro qualità, ai materiali utilizzati e alle loro funzioni tecniche i nostri scarponi sapranno soddisfare al massimo tutte le tue esigenze. Per la tua sicurezza ti raccomandiamo di leggere le istruzioni contenute nel presente manuale.

ATTENZIONE!

LO SCI ALPINISMO, COME TUTTE LE ATTIVITA' SPORTIVE, PUÒ ESSERE PERICOLOSO, TI RACCOMANDIAMO DI PRATICARLO CON ATTENZIONE.

Per la tua sicurezza ti raccomandiamo di sostituire gli scafi in plastica (di qualsiasi marca essi siano) dopo circa 4 anni. Considera anche che, in caso di utilizzo molto elevato, abitudini diverse nella cura e manutenzione questa durata potrà variare. Per aumentarne la vita ti consigliamo di consultare il tuo negoziante di fiducia alla fine di ogni stagione chiedendo un controllo sullo stato della scarpa ed eventuale sostituzione di parti usurate. La suola e la maggior parte dei componenti della scarpa può essere sostituita.

ISTRUZIONI PER L'USO

NOTA: Per ogni domanda riguardo l'utilizzo o la calzatura dei tuoi DYNAFIT TLT8 ti raccomandiamo di consultare un rivenditore autorizzato DYNAFIT.

REGOLAZIONE DELLE LEVE: DYNAFIT TLT8 ha un rivoluzionario meccanismo di chiusura brevettato chiamato ultralock 4.0, che ti permetterà di passare dalla modalità camminata a quella di discesa con un singolo movimento della leva del gambetto.

- **LEVA INFERIORE:** La leva inferiore a cricchetto offre diverse regolazioni micrometriche, sposta semplicemente la fascia dentata sul cricchetto fino a trovare la regolazione più adatta. Una volta chiusa la leva il piede, ed in particolare il tallone deve essere fermo all'interno dello scafo.
- **LEVA SUPERIORE:** La leva superiore del gambetto offre anch'essa diverse regolazioni, sposta semplicemente la fascia dentata che agisce sul cricchetto per trovare la regolazione più adatta. La tensione, una volta chiusa la leva posteriore, dovrà essere sufficiente a bloccare in modo saldo la tua gamba durante la fase di discesa.
- **MODALITA' DI CAMMINATA/CORSA:** A regolazione dei cavi correttamente avvenuta apri la leva posteriore per convertire il meccanismo in modalità walk e allo stesso tempo allargare la larghezza del gambetto ed apri l'Ultra Lock Strap (se presente). Questo semplice movimento ti consentirà di camminare e correre con un'incredibile agilità e libertà di movimento.

- **MODALITA' DI DISCESA:** Chiudi la fascia Ultra Lock Strap (se presente) e, successivamente, chiudi la leva posteriore per bloccare il meccanismo di discesa ed allo stesso tempo stringere la larghezza del gambetto. Quando la leva sarà chiusa il meccanismo si bloccherà automaticamente al primo movimento del gambetto.

SCARPETTE CUSTOM READY – CUSTOM LIGHT: Rivolgiti sempre ad un rivenditore autorizzato DYNAFIT per termoformare le tue scarpette. Allo scopo di ottenere il miglior risultato in termini di fit e di prolungare la garanzia, raccomandiamo l'utilizzo solo del riscaldatore ad aria marchiato DYNAFIT rappresentato in foto (1) e non di altri sistemi di riscaldamento.

TERMOFORMATURA SCARPETTE: Rimuovi i plantari (se presenti) prima di procedere con il riscaldamento delle scarpette. Riscalda le scarpette inserite all'interno degli scafi per evitare di danneggiarle. Nel frattempo che gli scarponi si riscaldano prepara i tuoi piedi con il calzino che normalmente utilizzi durante la tua attività, calza i puntali per creare più spazio in punta (2) ed il calzino in Nylon che permette di scivolare facilmente dentro la scarpetta (3). Appena prima che il count down termini la sua corsa esegui la termoformatura sul primo scarpone lasciando sulla macchina il secondo. Inserisci i plantari all'interno della scarpetta (solo se necessario), calza gli scarponi con l'aiuto di un calzascarpe, chiudi le leve in modalità discesa non troppo strette ed attendi in posizione eretta almeno 10 minuti che le scarpette si raffreddino, camminando sui talloni per i primi 10 secondi. Fai molta attenzione al posizionamento del linguettone della scarpetta durante la calzata. Ripeti l'operazione per il secondo scarpone. L'usura esterna delle scarpette termoformabili è normale, in scatola troverai un apposito set di adesivi protettivi per riparare le tue scarpette in caso di danneggiamento dovuto ad un utilizzo intenso.

CURA E MANUTENZIONE DEI VOSTRI SCARPONI DYNAFIT:

- Utilizza solo acqua e sapone neutro per lavare i tuoi scarponi.
- Se le scarpette sono bagnate rimuovile dagli scafi, toglili i plantari e falle asciugare in una stanza calda ma lontane da fonti dirette di calore come termosifoni, stufe, fuochi, per evitarne il danneggiamento.
- Prima di stivare gli scarponi per un lungo periodo di tempo assicurati che scarpette e scafi siano asciutti. Metti le scarpette negli scafi, chiudi leggermente le leve e conservali in una scatola o possibilmente in un luogo buio ed asciutto.
- Gli scarponi in Pebax® possono sviluppare una patina biancastra dopo un po' di tempo è normale ed è dovuto alla composizione del materiale. La patina può essere rimossa con un panno umido.
- A causa del tempo ed all'esposizione alla luce del sole la colorazione degli scarponi può variare. Il colore bianco in particolar modo può perdere la sua brillantezza. Per limitare il cambio di colore ti consigliamo di conservarli nella loro scatola o comunque lontano da fonti di luce.

LIFETIME GUARANTEE:

DYNAFIT accorda una garanzia di 2 (due) anni, a partire dalla data di acquisto, per difetti di fabbricazione e materiale. Registrando i tuoi scarponi DYNAFIT sul sito www.dynafit.com/service otterrai la **Lifetime Guarantee** un'estensione della garanzia da 2 a **5 anni**.

La Lifetime Guarantee è riservata al primo proprietario del prodotto. DYNAFIT garantisce l'assenza di **difetti di materiale e di fabbricazione** per tutta la durata di vita dei suoi scarponi, ossia **5 anni**.

Nota - la normale usura (danni verificatisi in modo naturale e inevitabile a seguito del normale utilizzo), utilizzo improprio, modifiche, riparazioni non autorizzate, cure inadeguate e simili sono esclusi e non coperti dalla garanzia.

In caso di qualsiasi difetto coperto dalla Lifetime Guarantee, DYNAFIT sostituirà o riparerà il prodotto, a propria discrezione. L'acquirente può restituire gli scarponi, puliti e completi di ricevuta, attraverso il rivenditore da cui li ha acquistati o mediante un reclamo su dynafit.com.

LIFETIME GUARANTEE

HANDMADE IN ITALY



WIR FREUEN UNS, DASS SIE SICH FÜR EINEN DYNAFIT SKISCHUH ENTSCHIEDEN HABEN!

DYNAFIT Tourenschuhe entsprechen den höchsten Industriestandards in punkto Leistungsvermögen und Qualität. Durch seine hohe Qualität, die verwendeten Materialien sowie die dynamischen Leistungsmerkmale ist jeder einzelne Schuh auf die Bedürfnisse von Skitourengehern ausgerichtet. In unserer Kollektion werden Sie sicher den richtigen Schuh für Ihre Touren finden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum besseren Verständnis möchten wir Sie bitten, die folgenden Produktinformationen sorgfältig durchzulesen.

WARNUNG AN ALLE NUTZER!

BITTE BEDENKEN SIE, DASS DER SKISPORT NEBEN DIVERSEN ANDEREN OUTDOOR-SPORTARTEN SEHR GEFÄHRLICH SEIN KANN. BITTE SEIEN SIE SICH DESSEN STETS BEWUSST UND LASSEN SIE VORSICHT WALTEN.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, die Schale der Schuhe (herstellerunabhängig) nach etwa 4 Jahren auszutauschen. Bitte beachten Sie dabei, dass diese Zeitangabe je nach Einsatz, Pflege und Behandlung variieren kann. Die Zeitangabe Ihrer

DYNAFIT Schuhe kann einfach verlängert werden, indem Sie Ihren Händler am Ende der Saison konsultieren. Fragen Sie Ihren Händler nach Beschaffenheit des Schuhs und deren Komponenten. Ihr Händler sollte in der Lage sein, die meisten Komponenten zu ersetzen. Die Schuhsohle und viele andere Komponenten sind einfach zu ersetzen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

ANMERKUNG: Bei Fragen bezüglich der korrekten Anpassung und Handhabung der DYNAFIT TLT8 Schuhe wenden Sie sich bitte an einen autorisierten DYNAFIT Händler.

SCHNALLEANPASSUNG: Der DYNAFIT TLT8 bietet ein revolutionäres patentiertes Verschlusssystem namens Ultralock 4.0. Damit lässt es sich mit nur einer einzigen Bewegung der Manschettenschnalle vom Walk- in den Skimodus zu wechseln.

- **UNTERE SCHNALLE:** Die untere Ratschenschnalle ermöglicht eine Feineinstellung in verschiedene Positionen; einfach den starren Ratschenriemen in das Schnallengehäuse einsetzen und auf die gewünschte Passform einstellen. Die Schnalle wurde so designt, dass sie während des Aufstiegs geschlossen bleibt.
- **OBERE SCHNALLE:** Die obere Manschetten Ratschenschnalle ermöglicht eine Feineinstellung in verschiedene Positionen; einfach den starren Ratschenriemen in das Schnallengehäuse einsetzen und auf die gewünschte Passform einstellen. Diese Einstellung sollte ausreichen den Schaft bei der Abfahrt sicher um das Bein zu schließen.

- **WALK/RUN MODUS:** Wenn die Schnalle einmal richtig angepasst wurde, öffnen Sie den hinteren Hebel der Schnalle um in den Walk-Modus zu wechseln und gleichzeitig den Schaft zu öffnen und den Ultra Lock Strap zu lösen (falls vorhanden). Diese einfache und schnelle Bewegung ermöglicht einen optimalen Gehkomfort mit unglaublicher Beweglichkeit.
- **DOWNHILL SKI MODUS:** Schließen Sie zu aller erst den Ultra Lock Strap (falls vorhanden) und erst danach den hinteren Hebel der Schnalle, um gleichzeitig den Schaft zu fixieren und in den Ski-Modus zu wechseln. Ist die Schnalle geschlossen rastet der Ski-Modus automatisch durch Bewegung des Schafts ein.

CUSTOM READY – CUSTOM LIGHT INNENSCHUH: Zum Anpassen der Innenschuhe wenden Sie sich bitte immer an einen autorisierten DYNAFIT Händler. Um das beste Ergebnis zu erzielen und die Garantie zu erhalten, empfehlen wir nur Thermoöfen mit Gebläse zu verwenden wie auf Bild 1 ersichtlich und keine anderen Heiz Systeme!

ANPASSUNG DER INNENSCHUHE: Das Fußbett muss (wenn vorhanden) vor dem Erhitzen des Innenschuhs entfernt werden. Anschließend wird der Innenschuh per Thermoöfen mit Gebläse erwärmt. Alle Formanpassungen müssen in der Schale gemacht werden,

damit man Beschädigungen verhindert. Während der Heizzeit des Ofens, ziehen Sie sich ihre Sportsocken an, die sie gewöhnlich beim Sport tragen. Falls Sie an den Zehen mehr Platz benötigen, ziehen Sie sich die Zehenkappen (2) und Nylon Socken darüber (3), damit Sie einfacher in den Schuh einsteigen können. Nehmen Sie kurz vor Beendigung der Heizzeit den ersten Schuh vom Ofen und lassen Sie den zweiten noch am Ofen. Falls das Fußbett benötigt wird muss dieses vor dem Einsteigen in den Schuh eingelegt werden. Steigen Sie danach mit Hilfe eines Schuhlöffels in den Schuh ein. Der Schuh wird in Abfahrtsmodus mit einer mittelfesten Spannung geschlossen. Gehen Sie in den ersten 10 Sekunden auf den Fersen. Danach müssen Sie in einer stabilen Position stehend mindestens 10 Minuten abkühlen. Der Abrieb des äußeren Futters bei thermoformbaren Innenschuhen ist normal. Im Schuhkarton befinden sich spezielle Flicker, die zur Reparatur der Innenschuhe dienen, falls diese beginnen an der Außenseite aufzureiben.

PFLEGE UND WARTUNG IHRER DYNAFIT SCHUHE:

- Reinigen Sie Ihre Schuhe ausschließlich mit milder Seife und Wasser.
- Für den Fall, dass das Futter nass ist, nehmen Sie es zusammen mit dem Fußbett aus der Verschalung heraus und legen sie an einen trockenen, warmen Ort. Legen Sie sie nicht in unmittelbare Nähe von Heizkörpern, Kaminen, Öfen etc., da dies Schäden bzw. eine Passformveränderung hervorrufen kann.
- Bevor Sie die Schuhe für längere Zeit nicht verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Futter sowie die Verschalung komplett trocken ist, legen Sie das Futter in die Verschalung und verschließen Sie die Schnallen locker.
- Bei Schuhen, die mit der Pebax®-Technik hergestellt wurden, bildet sich im Laufe der Zeit eventuell ein weißer Film an der Oberfläche. Dies ist völlig normal und liegt an der Zusammenstellung des Materials. Es lässt sich mit einem feuchten Tuch ganz einfach vom Schuh entfernen.
- Durch Sonneneinwirkung und im Verlauf der Zeit kann es zu Farbveränderungen am Schuh kommen. Besonders die weiße Farbe kann etwas dunkler werden. Um die Farbe des Stiefels möglichst lange zu erhalten, empfehlen wir, die Stiefel in ihrem Karton zu lagern oder während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

LIFETIME GUARANTEE:

DYNAFIT gewährt eine Garantie von 2 (zwei) Jahren ab Kaufdatum für Herstellungs- oder Materialfehler. Wenn Du deinen DYNAFIT Tourenskischuh unter www.dynafit.com/service registrierst, wird diese zu einer **Lifetime Garantie** von 2 auf **5 Jahre** verlängert. Die Lifetime Garantie wird nur dem Erstbesitzer des Produktes gewährt. DYNAFIT gewährleistet eine Lebensdauer ohne **Material- und Verarbeitungsfehler** auf alle Tourenskischuhe von **5 Jahren**.

Hinweis - normaler Verschleiß (Schäden, die auf natürliche und unvermeidliche Weise durch den normalen Gebrauch entstehen), Missbrauch, Modifikationen, nicht autorisierte Reparaturen, unsachgemäße Pflege und ähnliches sind ausgeschlossen und nicht abgedeckt.

Bei allen Defekten, die durch die Lifetime Garantie abgedeckt sind, wird DYNAFIT das Produkt nach eigenem Ermessen ersetzen oder reparieren. Der Käufer sollte entweder die sauberen Tourenskischuhe mit Kaufbeleg über den Händler, bei dem der Tourenskischuh gekauft wurde, zurücksenden oder das Produkt direkt über dynafit.com reklamieren.

LIFETIME GUARANTEE

HANDMADE IN ITALY



MERCI D'AVOIR PORTÉ VOTRE CHOIX SUR DES CHAUSSURES DYNAFIT!

Les chaussures DYNAFIT ont été développées et produites afin de répondre aux plus hautes exigences de performance et de qualité. Grâce à la qualité des matériaux utilisés et à leur technicité, les chaussures DYNAFIT sont conçues pour répondre aux besoins de tous les skieurs de randonnée. Chacun peut trouver dans notre collection le modèle le mieux adapté à ses exigences. Pour votre sécurité et votre information, nous vous demandons de lire attentivement le mode d'emploi qui suit.

MISE EN GARDE AUX UTILISATEURS!

LE SKI, COMME D'AUTRES SPORTS DE PLEIN AIR, PEUT ÊTRE UNE ACTIVITÉ DANGEREUSE. SOYEZ PRUDENTS!

Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de remplacer la coque de vos chaussures de ski de randonnée (quelle que soit la marque) après environ quatre ans. Cette durée peut varier en fonction de l'intensité d'utilisation, du soin et des traitements que vous portez à votre matériel. La durée de vie de vos chaussures DYNAFIT peut être réévaluée à la fin de votre saison de ski par votre revendeur autorisé.

Demandez-lui de contrôler l'état de vos chaussures et de leurs composants. Votre revendeur est à même de remplacer la plupart des éléments de vos chaussures. La semelle extérieure et de nombreuses autres pièces sont remplaçables.

MODE D'EMPLOI

NOTE: Pour toutes questions concernant l'adaptation ou l'utilisation de la DYNAFIT TLT8, veuillez vous adresser à un revendeur DYNAFIT.

AJUSTEMENT DES BOUCLES: La DYNAFIT TLT8 est équipée d'un système de verrouillage révolutionnaire breveté, l'Ultralock 4.0, qui permet de passer du mode Marche au mode Ski à l'aide d'un seul mouvement de la boucle du collier.

- **BOUCLE INFÉRIEURE:** La boucle inférieure crantée permet un réglage fin dans les différentes positions. Insérez simplement la sangle crantée dans la cassette de la boucle et effectuez le réglage selon vos nécessités. Une fois le système fermé, votre pied, et en particulier le talon, doit être tenu fermement dans la chaussure.
- **BOUCLE SUPÉRIEURE:** La boucle supérieure du collier permet un réglage fin dans les différentes positions. Insérez simplement la sangle crantée dans la cassette de la boucle et effectuez le réglage selon vos nécessités. Ce réglage devrait suffire pour maintenir le collier autour de la jambe de façon ferme en descente.
- **MODE MARCHE/COURSE:** Une fois que les boucles sont bien ajustées, ouvrez le

levier arrière pour passer en mode Walk (marche) et ouvrez simultanément le collier et relâchez l'Ultra Lock Strap (si présent sur la chaussure). Cette manipulation simple et rapide débouche sur un grand confort de marche et une remarquable mobilité.

- **MODE SKI/DESCENTE:** Fermez en premier lieu l'Ultra Lock Strap (si présent sur la chaussure), et ensuite seulement le levier de la boucle, pour simultanément bloquer le collier et passer en mode Ski. Une fois la boucle fermée, le système s'enclenche automatiquement en mode Ski par le mouvement du collier.

TF CUSTOM READY – CUSTOM LIGHT: Adressez-vous toujours à un revendeur DYNAFIT autorisé pour faire thermoformer vos chaussons. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible et de répondre aux exigences de garantie, utilisez uniquement le système de soufflerie à air chaud comme présenté sur l'illustration (1), à l'exclusion de tout autre système chauffant.

MOULAGE DU CHAUSSON: Retirez la semelle intérieure (s'il y en a une) avant de chauffer le chausson. Chauffez les chaussons à l'aide du système de soufflerie. Maintenez les chaussons dans la coque pour les travaux de moulage; ne chauffez pas les chaussons séparément de la coque, afin d'éviter tout dommage sur ceux-ci. Durant le temps de chauffage, préparez vos pieds en enfilant les chaussettes que vous utilisez habituellement pour l'activité prévue, mettez en place la protection d'orteils pour maintenir suffisamment d'espace autour de l'avant-pied (2), et enfillez par dessus les chaussettes en nylon, qui facilitent l'entrée dans la chaussure (3). Peu avant la fin du compte à rebours, retirez la première chaussure de l'appareil chauffant et laissez l'autre en place. Remplacez la semelle (si besoin) avant de glisser le pied dans la chaussure. Utilisez un chausse-pied pour vous aider. Fermez la chaussure en mode descente, avec un réglage (serrage) intermédiaire. Positionnez-vous et pressez sur le talon durant les 10 premières secondes, puis maintenez une position debout et marchez durant 10 minutes au minimum, jusqu'à ce que le chausson se refroidisse. Répétez la même opération avec la deuxième chaussure. L'abrasion externe du chausson thermoformable est normale. Vous trouverez dans la boîte des patches de réparation permettant de renforcer les parties externes de vos chaussons s'ils subissent une usure.

ENTRETIEN DE VOS CHAUSSURES DYNAFIT:

- Utiliser uniquement du savon doux et de l'eau pour laver vos chaussures.
- Si vos chaussons sont humides, retirez-les de la coque, enlevez les semelles et placez les dans un endroit sec et chaud. Ne les laissez pas à côté d'une source de chaleur directe telle que radiateur, feu, four, etc. Cela pourrait provoquer des dégâts ou modifier le chausson.
- Avant de stocker les chaussures pour une période prolongée, assurez-vous que les coques et les chaussons sont secs, placez les chaussons dans les coques et fermez les boucles sans serrer.
- Avec le temps et l'exposition au soleil, la coloration des chaussures peut changer. La couleur blanche en particulier peut perdre de son éclat. Pour préserver la couleur de vos chaussures, nous vous suggérons de les stocker dans leur boîte ou à l'abri du soleil.

LIFETIME GUARANTEE:

DYNAFIT fournit une garantie de deux (2) ans à partir de la date d'achat sur les défauts de fabrication et de matériel. En enregistrant les chaussures de ski de randonnée DYNAFIT sur www.dynafit.com/service, leur durée de garantie est prolongée de 2 à **5 ans**, ce qui correspond à la durée de vie de chaussures de ski de randonnée. Lifetime Guarantee n'est assurée que pour le premier propriétaire du produit. DYNAFIT garantit une durée de vie de **5 ans** sur ses chaussures de ski de randonnée en ce qui concerne **les défauts matériels et de fabrication**.

Remarque: l'usure normale (dommages survenant naturellement et inévitablement dans le cadre d'une utilisation normale), l'utilisation abusive, les modifications, les réparations non autorisées, les mesures d'entretien inappropriées et autres situations similaires sont exclues et ne sont pas couvertes.

Pour tout défaut couvert par Lifetime Guarantee, DYNAFIT remplacera ou réparera le produit, selon ses critères. L'acheteur doit soit renvoyer les chaussures de ski de randonnée nettoyées, accompagnées de la preuve d'achat, par l'intermédiaire du revendeur où les chaussures ont été achetées, soit effectuer sa requête directement via dynafit.com.

LIFETIME GUARANTEE

HANDMADE IN ITALY

**¡GRACIAS POR ELEGIR LAS BOTAS DE ESQUÍ DYNAFIT!**

Las botas de esquí DYNAFIT se diseñan y se producen para garantizar los estándares industriales más altos tanto en calidad como en rendimiento. Con la calidad y los tipos de materiales usados, así como con sus funciones dinámicas para un mayor rendimiento, cada modelo está diseñado específicamente para cubrir las necesidades de un tipo de esquiador de alpine touring. En nuestra colección seguramente podrás encontrar la bota adecuada para satisfacer tus necesidades. Por tu propia información y seguridad, lee atentamente el siguiente manual de instrucciones.

¡ATENCIÓN A TODOS LOS USUARIOS!

TENED EN CUENTA QUE ESQUIAR, COMO MUCHAS OTRAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, PUEDE SER PELIGROSO. TENED CUIDADO.

Por tu seguridad, te recomendamos que cambies la carcasa de las botas (sean de la marca que sean) cuatro años, aproximadamente. Ten en cuenta que, dependiendo del uso, el cuidado y el tratamiento que des a tus botas, este espacio de tiempo puede reducirse.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: Para cualquier duda relacionada con la customización o uso correcto de las botas TLT8 de DYNAFIT, por favor, consulte con un distribuidor DYNAFIT autorizado.

AJUSTE DE LAS HEBILLAS: Las DYNAFIT TLT8 utilizan un mecanismo de cierre patentado revolucionario denominado Ultralock 4.0, que permite cambiar de modo de paseo a modo de esquí con un solo movimiento de la hebilla de la caña.

- **HEBILLA INFERIOR:** la hebilla de carraca inferior puede ajustarse al milímetro en varias posiciones; solo hay que introducir la correa rígida en la carcasa de la hebilla y ajustarla en la posición deseada. Una vez que la hebilla esté cerrada, el pie, y en especial el talón, quedará bien sujeto dentro de la bota.
- **HEBILLA SUPERIOR:** la hebilla de carraca superior puede ajustarse al milímetro en varias posiciones; solo hay que introducir la correa rígida en la carcasa de la hebilla y ajustarla en la posición deseada. El ajuste debería ser suficiente para poder cerrar la caña alrededor de la pierna para el modo de esquí en descenso.
- **MODO PASEO/CARRERA:** Si las hebillas se ajustan correctamente, abre la palanca trasera de la estructura para pasar al modo de paseo y abrir al mismo tiempo la caña para soltar el mecanismo Ultra-Lock (en su caso). Es un movimiento rápido y sencillo que te ofrecerá una comodidad máxima para caminar y una extraordinaria libertad de

movimientos.

- **MODO DE ESQUÍ DE DESCENSO:** En primer lugar, cierra el mecanismo Ultra-Lock (en su caso) y, a continuación, la palanca trasera de la estructura para fijar la caña y pasar al modo de esquí. Si la estructura es cerrada, el mecanismo del modo de esquí se acoplará automáticamente en cuanto se flexione la caña.

BOTINES CUSTOM READY – CUSTOM LIGHT: Consulta siempre a un distribuidor DYNAFIT

autorizado para moldear los botines. Para garantizar un ajuste óptimo y la cobertura de garantía, te recomendamos utilizar únicamente sopladores de aire caliente, tal y como se ve en la figura (1). No utilices otros sistemas de calor.

MOLDEADO DE LOS BOTINES: Saca las plantillas (si las hay) antes de calentar el botín. Calienta los botines con un sistema de calor por aire. Haz el moldeado con el botín dentro de la bota. No calientes los botines fuera de la carcasa para no dañarlos. Durante el calentamiento, ponte en los pies los calcetines que utilizas normalmente para la actividad, ponte protectores en los dedos para ganar espacio en la puntera de la bota (2) y los calcetines de nailon que te ayudan a ponerte la bota (3). Justo antes de que termine la cuenta atrás, saca la primera bota y deja la segunda en la máquina. Coloca las plantillas dentro del botín (si es necesario) antes de poner el pie dentro de la bota y, a continuación, mete el pie. Cierra la bota en modo de descenso, con un ajuste medio. Mantente de pie y en una posición estable y espera al menos 10 minutos para que el botín se enfríe. Camina sobre los talones los primeros 10 segundos. Repite los mismos pasos con la segunda bota. La abrasión externa en botines con moldeado térmico es normal. Junto con las botas se proporcionan parches especiales para reparar los botines. Coloca dichos parches en las zonas donde detectes rozaduras.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE TUS BOTAS DYNAFIT:

- Utiliza solo jabón neutro y agua para limpiar tus botas.
- Si los botines están mojados cuando los sacas de la carcasa, saca las plantillas y colócalas en un espacio cálido y seco. Mantenlos lejos de fuentes de calor directo, como radiadores, chimeneas, hornos, etc., ya que podrían resultar dañados o alterar su adaptación.
- Antes de guardar las botas durante un largo periodo de tiempo, asegúrate de que los botines y la carcasa están completamente secos, coloca los botines en el carcasa y ciérralas ligeramente.
- Las botas fabricadas con Pebax® pueden desarrollar una película superficial con el tiempo. Se trata de algo normal, debido a la composición del material. Se puede limpiar con un paño húmedo.
- Con el tiempo y la exposición al sol, la coloración de las botas puede cambiar. Esto sucede sobre todo con el color blanco, que puede perder brillo. Para preservar el color de sus botas, le sugerimos que las guarde en su caja o en un lugar al que no llegue la luz del sol directa.

LIFETIME GUARANTEE:

La garantía de DYNAFIT cubre todos los defectos de fábrica y del material durante 2 (dos) años desde la fecha de la compra. Al registrar las botas de esquí en dynafit.com/product-service, la **Lifetime Guarantee** del producto se ampliará a **5 años**. La Lifetime Guarantee solo está disponible para el propietario original/primerero del producto. Todas las botas para esquí de travesía DYNAFIT están garantizadas por **defectos de fabricación o de materiales durante 5 años**.

Nota: El desgaste normal (daños inevitables y naturales causados por el uso normal), el mal uso, la modificación, las reparaciones no autorizadas o el cuidado inadecuado de las botas quedan excluidos y no los cubre la garantía.

Para todos los defectos cubiertos por la Lifetime Guarantee, DYNAFIT sustituirá o reparará el producto a su sola y entera discreción. El comprador puede devolver las botas limpias y secas al lugar de compra, con el comprobante de compra, o bien reclamar el producto directamente a través de dynafit.com.

LIFETIME GUARANTEE

HANDMADE IN ITALY





#SPEEDUP