



CURA DEI PRODOTTI

Attacchi



PULIZIA / ASCIUGATURA 3

CURA 3

TRASPORTO 4

CONSERVAZIONE 5

ASSISTENZA 6

Ci sono oggetti che dovrebbero mantenere la lucentezza di quando sono nuovi il più a lungo possibile: gli sci da sci alpinismo fanno parte senza dubbio di questa categoria. Per fare in modo che i tuoi sci mantengano la massima prestazione il più a lungo possibile, dopo innumerevoli salite e discese, devi prendertene cura con regolarità.

DA SAPERE

- ▶ Per la pulizia degli sci DYNAFIT evita sostanze acide aggressive o detersivi per la plastica, perché potrebbero danneggiare il materiale in modo permanente.
- ▶ Asciuga gli sci dopo ogni uscita con un panno morbido, per scongiurare la formazione di ruggine e mantenere le lamine affilate più a lungo.

PULIZIA / ASCIUGATURA

- ▶ La prima cosa da fare è rimuovere neve e ghiaccio dagli sci.
- ▶ Per rimuovere lo sporco utilizza un panno, acqua tiepida e una saponata delicata.
- ▶ Asciuga gli sci passando un panno sulla soletta e sulle lamine e fai completare l'asciugatura in un luogo caldo.

CURA

Subito dopo l'attività sportiva

Asciuga gli sci dopo ogni uscita con un panno morbido, per scongiurare la formazione di ruggine e mantenere le lamine affilate più a lungo.

Sciolinatura

- ▶ Applicare regolarmente la sciolina migliora la scorrevolezza degli sci e protegge la soletta dalla secchezza.
- ▶ Puoi dedicarti personalmente a questa operazione, se disponi dell'attrezzatura necessaria, oppure puoi farla eseguire in un negozio specializzato.
- ▶ La cosa migliore è sciolinare sempre gli sci dopo forti cambiamenti delle condizioni della neve o oscillazioni della temperatura.
- ▶ Ci sono due modi per sciolinare gli sci: con la sciolina a caldo o con la sciolina a freddo.
 - La sciolinatura a caldo richiede più tempo e più strumenti, come un ferro da stiro, un raschietto e una spazzola di nylon, ma il risultato è migliore. La sciolina liquida viene applicata con un ferro da stiro in modo che penetri nella struttura della soletta.
 - La sciolina a freddo, o liquida, può essere applicata sulla soletta senza ferro da stiro. La procedura è molto più rapida e semplice, ma il risultato è di gran lunga inferiore a quello che si ottiene con la sciolina a caldo.



Manutenzione della soletta

- ▶ Se la soletta dei tuoi sci presenta buchi, crepe o ammaccature, è possibile ripararla con una candeletta di grafite o polietilene. Ti serviranno anche un accendino, una spazzola metallica o un cutter. Idealmente la riparazione si esegue dopo la rimozione della sciolina e l'applicazione della nuova sciolina.
- ▶ Per eseguire la riparazione fatti assolutamente assistere da un professionista, o falla eseguire in un negozio specializzato.

Quando cambiare la soletta?

- ▶ I primi segni di usura del materiale sugli sci compaiono di solito dopo 8 anni. La pre-tensione degli sci diminuisce e lo sci poggia completamente sul pavimento, tranne la punta.
- ▶ Inoltre, dopo circa 100 giorni di utilizzo si iniziano a notare le prime modifiche delle proprietà di sciata.
- ▶ Portando regolarmente gli sci al centro di assistenza per la manutenzione puoi limitare i danni dell'usura.
- ▶ La durata di vita dei tuoi sci dipende dal grado di utilizzo.

TRASPORTO

- ▶ Il luogo migliore per trasportare gli sci è in una sacca portasci, all'interno dell'auto o in un box da tetto.
- ▶ Se trasportati in un portasci sul tetto dell'auto, gli sci possono essere esposti al sale e allo sporco, che potrebbero compromettere la funzionalità della soletta e delle lamine.



Aspetti generali

- ▶ È molto importante che gli sci vengano conservati in un luogo asciutto e al riparo dal gelo. Locali sottoposti a forti oscillazioni di temperatura non sono invece adatti.
- ▶ Evita assolutamente di riporre gli sci vicino a sostanze che assorbono acido (ad esempio caminetti o batterie di auto) o in garage. I fumi acidi possono danneggiare sia gli sci che gli attacchi.

Stagionale

Riponi gli sci da sci alpinismo in un luogo asciutto.

Fuori stagione

- ▶ Prima di mettere via gli sci alla fine della stagione asciuga la soletta e le lamine e applica una generosa dose di sciolina, in modo da proteggerli dalla ruggine. È sufficiente una sciolina basilare poco costosa.
- ▶ Riponi gli sci da sci alpinismo in un luogo asciutto.



Riparazione e pezzi di ricambio

Offriamo la possibilità di riparazione e forniamo i pezzi di ricambio per molti prodotti. Siamo certi che riparare un prodotto sia meglio che gettarlo. Tutte le informazioni sono disponibili presso i rivenditori DYNAFIT o presso il nostro [servizio clienti](#).

LIFETIME GUARANTEE

Siamo convinti di ciò che facciamo e siamo orgogliosi dell'alta qualità e della durabilità dei nostri prodotti. Per sottolineare la fiducia che riponiamo nei nostri prodotti, ti facciamo una promessa: ti offriamo la LIFETIME GUARANTEE su attacchi, scarponi da sci alpinismo, maschere da sci e occhiali da sole. Inoltre, estendiamo da due a tre anni la garanzia DYNAFIT dei prodotti registrati sul nostro sito.

Maggiori informazioni al sito: [LIFETIME GUARANTEE](#)

